



Selecteer“Controller”



Controller scherm



Controller item lijst (Per March 2017)

1. Systeem Controller
2. Systeem Controller Lite
3. Touch Panel Controller
4. Touch Panel Controller(internet ac)
5. Central Controller
6. Group Remote Controller


Selecteer bediening binnendeel

Alle bedieningen
Bevestig aantal bedieningen per binnendeel.

The screenshot shows the 'Controller' software interface. At the top, there are tabs for 'VRF system', 'Controller', 'Etc', 'Address', 'View', 'Output', and 'Menu'. The 'Controller' tab is selected. Below the tabs, there is a 'Controller' section with a table of controller items. The 'Group Remote Controller' is selected. To the right of this table is a 'Select indoor Controller' button. Below this, there is a large table with columns for 'VRF System', 'No', 'Outdoor', 'OutdoorModel', 'No', 'Indoor', 'IndoorModel', 'Floor', 'Room', 'Comment', and a 'Controller' section with sub-columns for 'SC', 'SCL', 'TP', 'TPZ', 'CR', and 'GR'.

Controller										
Controller Name	Abbreviation	Model	Done	Caution	ALL					
<input type="radio"/> System Controller	SC	UTY-APGX	1	0	1					
<input type="radio"/> System Controller Lite	SCL	UTY-ALGX	0	0	0					
<input type="radio"/> Touch Panel Controller	TP	UTY-DTGY	2	0	2					
<input type="radio"/> Touch Panel Controller(internet ac)	TPZ	UTY-DTGYZ1	0	0	0					
<input type="radio"/> Central Controller	CR	UTY-DCGY	0	0	0					
<input checked="" type="radio"/> Group Remote Controller	GR	UTY-CGGY	1	0	1					

VRF System	No	Outdoor	OutdoorModel	No	Indoor	IndoorModel	Floor	Room	Comment	SC	SCL	TP	TPZ	CR	GR
1	1	Otdr1	AJY288LALBH	1	Indr1	AUXD18GALH				1		1			
				2	Indr2	AUXD18GALH				1		1			
				3	Indr3	AUXD18GALH				1		1			
				4	Indr4	AUXD18GALH				1		1			
				5	Indr5	AUXD18GALH				1		1			
				6	Indr6	AUXD18GALH				1		1			
				7	Indr7	AUXD18GALH				1		1			
				8	Indr8	AUXD18GALH				1		1			
				9	Indr9	AUXD18GALH				1		1			
				10	Indr10	AUXD18GALH				1		1			
				11	Indr11	AUXD18GALH				1		1			
				12	Indr12	AUXD18GALH				1		1			
				13	Indr13	AUXD18GALH				1		1			
				14	Indr14	AUXD18GALH				1		1			



Systeem Controller instellingen

Geregistreeerde toestellen worden niet getoond

Voeg Systeem Controller toe

Verwijder System Controller

Systeem Controller lijst en voeg opties toe


Icoon kleur : Normaal

Icoon kleur : Waarschuwing

Icoon kleur : Fout


Lijst niet geregistreeerde toestellen

Lijst geregistreeerde toestellen



Koelcircuits en toestellen kunnen geselecteerd worden

Controller-Touch panel controller, Central Controller Control design



Selecteer VRF systeem

Touch/Central Controller instellingen

Geregistreeerde toestellen worden niet getoond

Voeg Touch/Central Controller toe

Verwijder Touch/Central Controller

Touch/Central Controller lijst en voeg opties toe


Icoon kleur : Normaal

Icoon kleur : Waarschuwing

Icoon kleur : Fout

Lijst niet geregistreeerde toestellen
Koelcircuits en binnendelen kunnen geselecteerd worden

Lijst geregistreeerde toestellen



Selecteer VRF systeem

Group Remote Controller instellingen

Geregistreeerde toestellen worden niet getoond

Voeg Group Remote Controller toe

Verwijder Group Remote Controller set

Group Remote Controller lijst

Icoon kleur : Normaal

Icoon kleur : Waarschuwing

Icoon kleur : Fout

Lijst niet geregistreeerde toestellen

Koelcircuits en toestellen kunnen toegevoegd worden

Lijst geregistreeerde toestellen