Schnellübersicht Infrarot-Fernbedienung AGYG-KVCA

Signal-Transmitter

Richten Sie den Sender der Fernbedienung Richtung Empfänger aus.

- Sendebereich ist etwa 7 Meter.
- [▲] erscheint, wenn das Signal gesendet wird.
- Das Innengerät gibt einen Piepton ab, wenn es das Signal richtig empfängt. Wenn es keinen Piepton gibt, drücken Sie die Taste erneut.

Fernbedienungsanzeige

Hier werden alle möglichen Indikatoren zum Betrieb angezeigt. Im tatsächlichen Betrieb, sie zeigt nur die erforderliche Anzeige.

Grundbetrieb

⏻/I	Startet oder stoppt den Betrieb der Klimaanlage.
MODE	Auswahl der Betriebsart
TEMP. ∧ ∨	Stellt den Sollwert ein

10 °C Auskühlschutz

10°C HEAT	Aktiviert den 10 °C Auskühlschutz.

Energiesparbetrieb

ECONOMY	Aktiviert oder deaktiviert den Energiesparbetrieb.

Geräuscharmer Betrieb Außengerät

OUTDOOR UNIT LOW NOISE	Aktiviert oder deaktiviert den geräuscharmen Betrieb des Außengeräts.

Testbetrieb

HINWEISE: Wenn der Testlauf ungewollt startet, drücken Sie ⏻/I, um den Testlauf zu beenden. (nur für autorisierten Servicepersonal)



Leistungsstarker Betrieb

POWERFUL	Aktiviert oder deaktiviert den leistungsstarken Betrieb

Luftstrom-Einstellungen

FAN	Steuert die Lüftergeschwindigkeit.
SWING	Aktiviert den automatischen Schwenkbetrieb.
SET	stellt die vertikale Luftstromrichtung ein.

Timer-Betrieb

WEEKLY	Aktiviert oder deaktiviert den Wochen-Timer.
ON/OFF	Aktiviert oder deaktiviert den Ein-Timer, Aus-Timer oder Programm-Timer.
SLEEP	Aktiviert oder deaktiviert den Schlaf-Timer.
TIMER SETTING	Startet die Timer-Einstellung.
SEND	Sendet die Timer- oder Uhrzeiteinstellung an das Innengerät.
	Auf Knopfdruck gelangen Sie in den Einstellmodus des WLAN.
NEXT	Leitet die Timer- oder Uhrzeiteinstellung zum nächsten Schritt weiter.
BACK	Setzt den Timer oder die Uhrzeit auf den vorherigen Schritt zurück.
ON/OFF	Auf Knopfdruck wird die WLAN-Steuerung aktiviert oder deaktiviert.
SELECT	Passt den Wert der Timer- oder Uhrzeiteinstellungen an.
CLOCK ADJUST	Startet die Uhrzeit-Einstellung.

Nach Batterieaustausch

HINWEISE: Drücken Sie diese Taste wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Verwenden Sie eine Spitze eines Kugelschreibers oder eines anderen kleinen Objekts.

Eine ausführliche Anleitung finden Sie hier:

Klimasysteme zum Wohlfühlen